

MODE D'EMPLOI UTILISATION

BIMPAIR

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI UTILISATION & RECHARGE CAPS 88 V2



Avant toute manipulation, mettre les lunettes et les gants de sécurité



Visser la connectique SCHRADER sur la valve du pneu, ou connecter l'adaptateur rapide



Gonfler en maintenant la capsule tête en haut

MODE D'EMPLOI RECHARGE



S'assurer que la cartouche est bien vide, appuyer à plusieurs reprises sur le bouton de gonflage



Devisser le corps de CAPS 88



Ne pas dévisser une cartouche encore remplie de gaz au risque d'endommager le joint de la tête de capsule



Devisser la cartouche interne vide



Remplacer par la cartouche pleine, s'assurer de la bonne position du joint interne, visser jusqu'au bout du pas de vis



Revisser le corps de la capsule, à nouveau prête à l'utilisation

